

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Espressokanne unversehrt und vollständig ist, und sich alle Bauteile in der richtigen Stellung befinden. Verwenden Sie die Espressokanne nicht, wenn sie zerkratzt ist oder Beschädigungen aufweist, sondern ersetzen Sie den Behälter, bevor Sie ihn mit Originalersatzteilen wiederverwenden. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder ohne entsprechende Erfahrung und Anleitung bestimmt. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Während des Betriebs das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe der Espressokanne, wenn diese in Betrieb ist. Berühren Sie keinesfalls die heißen Oberflächen der Espressokanne. Da die Oberflächen heiß werden, fassen Sie die Espressokanne bitte nur an Griff und Knauf an. Verwenden Sie die Espressokanne ausschließlich zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Diese Espressokanne ist nur für den Gebrauch mit Wasser und gemahlenem Kaffee für ESPRESSOMASCHINEN/FILTERKAFFEE oder mit grobem gemahlenem Kaffee bestimmt. Zu fein gemahlener Kaffee kann den Filter verstopfen und beim Gebrauch einen hohen Druck erzeugen. Tauchen Sie den Kolben nicht gewaltsam in den Behälter ein, um ein Austreten des Kaffees zu verhindern. Das Produkt ist nicht für den Einsatz an einer Wärmequelle geeignet. Benutzen Sie die Espressokanne weder im Backofen noch in der Mikrowelle. Im Falle einer Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht weiter, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller. Wählen bzw. verwenden Sie bitte nur Original-Ersatzteile von Bialetti, die zum gebrauchten Modell passen.